

MODE EMPLOI

CYCLE DE SURGELATION -35°C

Pour débiter le cycle de surgélation, appuyer pendant 5 secondes sur la touche  du régulateur Eliwell.

Le cycle de surgélation débute pour une durée de 2 heures.

Durant la durée du cycle, le voyant **AUX** clignote, les voyants  et  s'allument.

A la fin du cycle de surgélation, un **dégivrage automatique débute**.

NE PAS OUVRIR LES PORTES DURANT LE CYCLE DE SURGELATION

Une fois le dégivrage terminé :

- l'appareil bascule en mode conservation à -22°C
- l'appareil est prêt pour un nouveau cycle de surgélation.